



**OUTBACK
MOTORTEK**

Manuel de montage >> Porte-bagage >> Husqvarna 701 Enduro

Voir les pages suivantes pour connaître les composants du kit, ainsi que les outils de montage que nous vous recommandons.



1.

Manuel de montage >> Porte-bagage >> Husqvarna 701 Enduro

1. Retirez les protections en plastique du sous-châssis, puis percez les trous dont la marque a été faite en usine. Vous pourrez visionner une vidéo de démonstration intégrale de l'opération sur votre chaîne Youtube.
2. Retirez le câble-pied d'origine côté gauche à l'aide d'une douille Torx de 35 et d'une clé.



2.

OUTBACK MOTORCYCLE

3. Installez le porte-bagage pour le côté gauche.



4. Insérez les boulons M8 X 45 mm fournis. Ne vissez que d'un tour ou deux sans serrer les boulons, pour seulement les maintenir en place.



3.

OUTBACK MOTORCYCLE

5. Repositionnez les boulons du repose-pied d'origine. Ne revissez que d'un tour ou deux, sans les serrer, afin de faciliter le reste de l'installation.



6. Recommencez l'opération N°2 sur le côté gauche, puis installez le porte-bagage côté droit. Recommencez l'opération N°4 sur le côté droit également.



4.

Manuel de montage >> Porte-bagage >> Husqvarna 701 Enduro

7. Repositionnez les boulons du repose-pied d'origine. Ne revissez que d'un tour ou deux, sans les serrer.



8. Installez l'étrier transversal arrière. Veuillez vous assurer que les pattes de l'étrier transversal se trouvent bien entre les pattes des cadres du porte-bagage.



5.

Manuel de montage >> Porte-bagage >> Husqvarna 701 Enduro

9. Insérez les boulons M6 X 20 mm fournis et vissez à la main les écrous de blocage. Refaites la même opération de l'autre côté.



10. Serrez les 4 quatre écrous sans en oublier un, à l'aide de deux clés à molette et/ou d'une douille de 10 mm et d'une clé à cliquet.



6.

13. Pour finir, vous pouvez maintenant serrer les boulons et écrous en respectant le couple de serrage, sans oublier de le vérifier à nouveau après être parti.e effectuer un essai au guidon.



En cas de question relative à la présente installation à nous poser, veuillez :

- soit nous contacter à l'adresse suivante: info@outbackmotortek.com;
- soit appeler notre numéro vert au + 1 877 931 3636.

Remarque importante : la société Outback Motortek recommande à ses clients de faire installer ses pièces détachées par un mécanicien moto chevronné et agréé. Outback Motortek décline toute responsabilité en cas d'accident, blessure, décès, perte ou toute autre réclamation en rapport ou résultant de l'utilisation des produits que ladite société commercialise. À aucun moment la société susmentionnée ne saurait être tenue responsable des dommages accessoires ou indirects liés à l'usage de ses produits ou partie(s) de ceux-ci. 7.