
Manuel de montage >> Porte-bagage >> KTM Adventure



Manuel de montage >> Porte-bagage >> KTM Adventure

1. Retirez les fixations d'origine (usine) du porte-bagage à l'aide d'une clé mâle T45 torx.



2. Installez le porte-bagage du côté gauche et fixez-le en haut à l'aide de l'un des boulons de type M8 de 300 mm. Ne pas le serrer à ce stade.



3. Vissez à la main un autre des boulons pour fixer partiellement le porte-bagage du côté gauche, avant de passer à l'opération suivante.



4. Assurez-vous que le porte-bagage ne soit pas complètement collé au reste, afin de pouvoir placer les écarteurs derrière la patte de montage.



Manuel de montage >> Porte-bagage >> KTM Adventure

5. Le boulon le plus long ira en haut et le plus court (de type M8 de 45 mm) en bas. N'oubliez pas d'y ajouter les rondelles.



6. Insérez les deux boulons et vissez-les à la main. Ne pas trop serrer !



7. Opération facultative pour serrer doucement les boulons du haut, au cas où vous auriez du mal à les visser à la main.



8. À l'aide d'un boulon à six pans creux de type M8 de 40 mm, de sa rondelle et de son écrou de blocage/verrouillage, reliez le haut gauche du porte-bagage à la ferrure de fixation prémontée.



Manuel de montage >> Porte-bagage >> KTM Adventure

9. Passez ensuite au montage du porte-bagage du côté droit.



10. Recommencez les opérations aux numéros 4, 5 et 6 sur le côté droit. Cette fois-ci, vous vous servirez des boulons de type M8 de 30 mm.



11. Installez le montant transversal arrière.



12. À l'aide de tous les 4 boulons à tête hexagonale de type M6 de 20 mm, de leur rondelle et de leur écrou de blocage/verrouillage, fixez le montant transversal arrière. Outils recommandés : une clé plate de 10 mm et une douille femelle de 10 mm avec une clé à cliquet, mais vous pourrez opter également pour l'utilisation de deux clés plates de 10 mm. **Pour terminer, serrez bien tous les boulons et écrous !**



Manuel de montage >> Porte-bagage >> KTM Adventure

Liste de la quincaillerie et des outils recommandés



1. Clé à six pans creux de 6 mm ou douille à six pans creux de 6 mm ;
2. clé plate de 10 mm ;
3. 2ème clé plate de 10 mm facultative ;
4. douille à tête hexagonale de 10 mm ;
5. rallonge de clé à cliquet ;
6. clé à cliquet ;

7. 1 boulon à six pans creux de type M8 de 55 mm ;
8. 1 boulon à six pans creux de type M8 de 45 mm ;
9. 6 boulons à six pans creux de type M8 de 30 mm ;
10. 4 boulons à tête hexagonale de type M 6 de 20 mm ;
11. 4 écarteurs ;
12. 4 boulons de blocage/verrouillage de type M6 ;
13. 4 rondelles de type M6 ;
14. 8 rondelles de type M8.